

ufotr.com

3KAT
DAHA
UZUN
ÖMÜR

UFO®
TERM

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi
User Manual & Certificate of Warranty



Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış yerlerde ya da belirli dönemlerde kullanım için uygundur.

Değerli müşterimiz

Bu kullanım kılavuzu **UFO TERM KT23** modeli için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlara uygun imal edilen, yüksek kaliteli ve verimli UFO ısıtıcı almış bulunmaktasınız. Bu doğru kararınız ve UFO'ya duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Memnuniyetinizin uzun süreli olması için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerekli hallerde tekrar başvurmanız üzere güvenli bir yerde saklayınız. Ürününüzü keyifli günlerde kullanmanız dileğiyle.

UFO

FMC ELEKTRİK MAKİNE SAN. TİC.A.Ş.

Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 6 / 12

Esenyurt - İSTANBUL

T: (0850) 888 28 26

M: info@ufotr.com - www.ufotr.com

Giriş	2
1. Güvenlik Uyarıları	3
2. Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikler	4
3. Cihaz Kurulumu	5
4. CİHAZIN KULLANIMI	5
4.1. Termostatlı Model - KT23	5
5. Güvenlik Fonksiyonları	6
5.1. Devrilme Emniyeti	6
6. Temizlik ve Bakım	6
7. Teknik Servis	7
8. Cihaz Durum Sorgulama	8
9. Garanti ile İlgili Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar	9



1. GÜVENLİK UYARILARI

Bu bölüm, cihazın kullanımı öncesi, kullanımı sırası ve sonrasında uyulması gereken bilgileri içerir. Yaralanma ve yangın riskini azaltmak için aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

UYARI! Aşırı Isınmayı önlemek için ısıtıcınızın üzerini örtmeyiniz.


- Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde bir hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa, cihaz çalıştırılmadan yetkili servise başvurulmalıdır.
- Güç kablosu hasarlı ise değişim için yetkili servise başvurunuz.
- Cihazda bulunan filament (ısıtma tüpü) üzerinde kırık, çatlak gibi deformasyon olup olmadığını kontrol ediniz. Kırık, çatlak vs. varsa cihazı kullanmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Cihazın kullanılacağı yerin voltajının, cihaz üzerinde belirtilen voltajla uyumlu ve elektrik hattının sigortaya bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Şebeke güvenliğini kontrol ediniz; sigorta 16A olmalıdır.
- Cihaz, başka bir cihazla birlikte aynı elektrik kablosuna veya sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.
- Cihaz, mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır. Topraklı priz, ısıtma alanının dışında olmalı ve cihaz, prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Güç kablosunu, cihazın gövdesi üzerine bırakmayınız ve ısıtma alanının dışında tutunuz.
- Isıtıcınız üzeri örtüldüğünde veya yanlış konumlandırıldığında yangın tehlikesi mevcut olduğundan dolayı bu ısıtıcıyı, otomatik olarak devreye sokan, programlayıcı, zamanlayıcı, uzaktan kumandalı ayrı bir sistem veya başka herhangi bir düzen ile birlikte kullanmayınız.
- Bu ısıtıcıyı banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce montajın doğru olduğundan emin olunuz.
- Aşın ısınma, yangın koruması ve güvenli kullanım için grup prizler, dağıtım kutusu olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazın üzeri yangın tehlikesi nedeni ile örtülmemelidir ve elbise, havlu, kumaş gibi eşyaları kurutmak için kullanılmamalıdır.
- Koruyucu kafes (ateşten koruyucu) içine parmak veya herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
- Cihazı, perde ve diğer yanıcı maddelerden en az 1 m uzağa yerleştiriniz.
- Cihazı sigara, ve benzeri maddeleri yakmak için kullanmayınız.

- Cihazı kolay tutuşabilecek nesnelerden uzak tutunuz. Yastık, battaniye gibi nesnelerin yataktan düşüp tutuşma riskine karşın cihazı yatağa yakın kullanmayınız.
- Cihazı patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda çalıştırmayınız.
- Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeniz ve çocukların olduğu ortamlarda cihazı gözetimsiz bırakmayınız

UYARI! Cihazı çalıştırırken kesinlikle taşımayınız. Taşımak için önce kapalı konuma getirip daha sonra fişini çekiniz. 10 - 15 dk. süreyle gövdenin soğumasını bekledikten sonra taşıyabilirsiniz.

ÖNEMLİ! Cihazın çocuklara yakın alanlarda kullanımında, sorumlu kişiler / gözetmenler olmalıdır. Sorumlu kişiler olmaksızın, fiziksel ve zihinsel bakımdan engelli ya da bilgi ve deneyim noksanı olan kişilerin (çocuklar ve yaşlılar dahil) cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir. Bu cihaz, güvenilir bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. (Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.)

2. KURULUM TABLOSU VE TEKNİK ÖZELLİKLER




1	Cihaz Gövdesi
2	Taban Ayak
3	Taban Ayak Üst Krom Plastik
4	Taban Bağlantı Vidası

MODEL: UFO TERM-KT23

- Çalışma Gerilimi: 230 V
- Çalışma Frekansı: 50 Hz
- Güç: 2300 W
- Boyutlar: 300 x 300 x 1110 mm (En x Boy x Yükseklik)
- Mikatronik Filament
- Devrilme Emniyeti
- 23 m² Etkili Isıtma Alanı

ÖNEMLİ! Orijinal UFO ısıtıcılarını, filamentlerini kontrol ederek sahtelerinden ayırt edebilirsiniz. Orijinal filamenti (ısıtıcı eleman veya ısıtıcı cam tüp) kuvars cam üzerinde lazer teknolojisi ile yazılmış UFO logosu ve metal başlığının üzerinde modeli, tipini belirten işaretlemeler ile seri no. bulunmaktadır. Cihazın uzun ömürlü ve verimli çalışması için orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Orijinal yedek parça kullanılmayan cihazlar, garanti kapsamı dışında kalır.

3. CİHAZ KURULUMU



Görseller temsildir


- Gövdeyi taban üzerine yerleştiriniz ve vidaları, taban üzerindeki deliklere takip saat yönünde çevirerek sıkınız. Ayak ile gövdenin sağlam ve doğru olarak birbirine monte edildiğinden emin olunuz.

4. CİHAZIN KULLANIMI

DİKKAT! Cihazın filament kızarıklığı, ilk çalıştırdıktan ~45 saniye sonra gözükür.

4.1. Termostatlı Model -TERM-KT23

Cihazı çalıştırmak için düğme konumunu "0"dan "1"e getiriniz. Cihaz düşük güçte çalışmaya başlayacaktır. Termostat düğmesini düşük kademeden yüksek kademeye doğru saat yönünde çevirerek istediğiniz konfor sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Cihaz, oda sıcaklığını ayarlanan seviyeye getirmek için tam güç ve düşük güç çevrimi yaparak çalışacaktır.



DİKKAT! Düğmesi, “0” konumuna getirilmediği sürece cihaz kapanmaz ve düşük güçte çalışmaya devam eder. Bu sayede cihazın filamenti (ısıtıcı tüp) kızarıklığını korur ve cihazın çalıştığını göstererek, üzerinin örtülmesi ve hatalı konumlandırılması gibi tehlikeler karşısında görsel olarak sizi uyaran.

5. GÜVENLİK FONKSİYONLARI

5.1. Devrilme Emniyeti

UFO TERM devrilme durumunda yangın tehlikesini önlemek için “Devrilme Emniyeti”ne sahiptir. cihaz her yöne doğru 40° ve üzeri açı ile devrildiğinde kapanır. Cihaz doğru konuma geri döndüğünde çalışmaya devam eder.

DİKKAT! Cihazınızın önünü parlak beyaz veya ayna gibi yüzeylerin karşısına gelecek şekilde konumlandırmayınız. Bu durumda cihazınız bu yüzeyleri algılayıp gücünü düşürerek çalışabilir. Böyle bir durumda cihazınızı doğru konumlandırınız veya yardım almak için merkez teknik servisinizle irtibata geçiniz.

6. TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik ve bakım yapmadan evvel cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çekiniz.

Bakım

Cihazın güvenli kullanımı için bakım çok önemlidir.

1. Isıtıcınızı düzenli olarak kontrol ediniz. Cihazın gövdesi üzerinde, filamantte (ısıtıcı cam tüp), plastik kapakta veya taşıyıcı ayak üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bulunması durumunda, cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız.
2. Güç kablosunu ve fişini dikkatle kontrol ediniz. Herhangi bir çatlak, ezilme, delinme gibi bir deformasyon görürseniz kesinlikle çalıştırmayınız.

Temizlik

1. Sert temizleme malzemeleri kullanmaktan kaçınınız. Nemli bir bez ile dış yüzeyi siliniz ve cihaz çalıştırılmadan önce iyice kurulayınız. Cihaz ve priz kutusu içerisine su ve/veya başka bir sıvı girmemesine dikkat ediniz.
2. Reflektör ve/veya filament kirli ise cihazın koruma kafesini açmadan, dıştan basınçlı kuru hava ile temizleyiniz. Eğer kirliklik temizlenemiyorsa yetkili teknik servise danışınız.

7. TEKNİK SERVİS

Değerli müşterimiz,

Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zamanında ve yüksek kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, alan kodu çevirmeden 08508882836 no.lu telefonu arayarak Çağrı Merkezimize ulaşabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti takip edebilirsiniz.

Çağrı Merkezimizde bulunan, konusunda uzman ve deneyimli müşteri temsilcilerimiz, yetkili servisimiz ile kuracağınız iletişimi organize ederek tam zamanında ve kaliteli bir hizmet almanızı sağlayacaktır. Türkiye'nin her noktasından hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere ve Türkiye'deki tüm yetkili servislerimize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çağrı Merkezimizden yapılan müşteri anketleri ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zamanında, yüksek kaliteli hizmet vermeye yönelik çözümleri saniyeler içinde geliştiriyoruz.

Çağrı Merkezi:
0850 888 28 36

İnternet sitemizden (ufotr.com) iletişim formunu doldurduğunuz takdirde tüm soru ve sorunlarınız, mümkün olan en kısa sürede çözümlenecek ve cevaplandırılacaktır.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz;

Onarım ve yedek parça değişimi yalnızca UFO Yetkili Servisleri tarafından veya yetki verilmiş diğer uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.


İşiniz bittiğinde Yetkili Servisten “Servis Fişi”ni istemeyi lütfen unutmayınız.

Alacağınız “Servis Fişi” ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

8. CİHAZ DURUM SORGULAMA

Değerli müşterimiz,

UFO'nun satışını gerçekleştirdiği tüm cihazlarda kullanılan barkod etiketlerinin tanımlanmasına ilişkin detaylar aşağıdaki örnek barkod üzerinde belirtilmiştir.



9. GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Ürünü aldığınızda Garanti Belgesini yetkili UFO satıcısına onaylatınız.
- 2- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.).
- 3- Bu kullanım kılavuzunun ekinde verilen Garanti Belgesi, üzerinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl içinde ve yalnızca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek arızalar için geçerlidir.
- 4- Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte faturayı veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmesi gerekmektedir.
- 5- Garanti Belgesi üzerinde ve ürünün orijinal seri numarasında tahribat yapılmış olması halinde ürün, garanti hükmünden düşer. İbraz edilen Garanti Belgesinin arızalı ürüne ait olması şarttır.
- 6- Üzerinde satıcı firma kaşesi ve imzası ile satış tarihi belli olmayan belgeler geçersizdir.

UFO tarafından verilen bu garanti, cihazın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

- 1- Kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda kullanım nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4- Yangın, deprem ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 5- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
- 6- Ürünün tamir yerine nakliyesi sırasında oluşan hasar ve arızalar

Garanti Şartları:

14.6.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, 24.04.2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, 5. Madde’sinin ikinci ve üçüncü Fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik Hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayi veya acenteler sorumludur.”

“Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.”

İMALATÇI FIRMA



Ürünün veya ambalajın üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik toplama noktalarına ulaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu ürünü doğru şekilde imha ettiğiniz takdirde doğanın ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. Yanlış imha, doğaya ve insan sağlığına zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgiyi belediyenizden, çöp toplama servisinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan edinebilirsiniz.

Note

UFO®

TERM

User Manual & Warranty Certificate

3 KAT
DAHA
UZUN
ÖMÜR



Our valued customer

Dear customer

These operating instructions have been prepared for the **UFO TERM** model.

You have purchased a high quality and efficient UFO heater manufactured in accordance with safety rules and standards.

Thank you for your good decision and your trust in UFO.

Please read this user manual carefully and keep it in a safe place to refer to it again if necessary for your long-term satisfaction.

We wish you to use your product on pleasant days.

UFO

FMC ELEKTRİK MAKİNE SAN. TİC.A.Ş.

Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 6 / 12

Esenyurt - İSTANBUL

T: (0850) 888 28 26

M: info@ufotr.com - www.ufotr.com

Getting Started	12
1.SAFETY WARNINGS	13
2. Installation Table and Specifications	14
3. Unit Setup	15
4. Using the unit	15
4.1. Model with Thermostat - KT23	15
5. Safety functions	16
5.1. Rollover safety	16
6. Cleaning and Maintenance	16
7. Technical Service	17
8. Device Status Query	18
9. Matters to be considered by the customer regarding the warranty	19



1. SAFETY WARNINGS

This chapter contains information that should be observed before, during, and after use of the device. To reduce the risk of injury and fire, observe the following warnings.

WARNING! Do not cover the heater to prevent overheating.


- Before turning on the power, inspect the unit and power cord for damage. If there is any damage, contact an authorized service center before operating the unit.
- If the power cord is damaged, contact an authorized service center for replacement.
- Check the filament (heating tube) on the unit for deformation such as chips, cracks, etc.
- If there are any cracks, do not use the product and contact an authorized service center.
- Check that the voltage at the location where the unit will be used is compatible with the voltage indicated on the unit and that the power cord is connected to the fuse.
- Check the safety of the power supply; the fuse must be 16A.
- Do not use the unit in conjunction with another unit connected to the same power cord or fuse.
- The appliance must be used with a grounded outlet. The grounded receptacle must be outside the heating area and the appliance must not be placed directly under the receptacle.
- Do not leave the power cord attached to the appliance and keep it out of the heating area.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote control system, or other device that automatically activates the heater, as there is a risk of fire if the heater is covered or improperly positioned.
- Do not use this heater near a bath, shower, or swimming pool.
- Make sure the installation is correct before operating the unit.
- For reasons of overheating, fire safety and safe use, group outlets must not be used as junction boxes.
- Do not cover the appliance or use it to dry clothes, towels, fabrics, etc. because of the risk of fire.
- Do not insert fingers or other objects into the fire guard.
- Place the unit at least 3 feet (1 m) away from curtains and other flammable materials.
- Do not use the unit to light cigarettes, cigars, etc.

- Keep the unit away from easily ignitable objects. Do not use the unit near a bed, as objects such as pillows and blankets may fall from the bed and ignite.
- Do not use the device near explosive materials.
- Do not allow children to play with the unit or leave the unit unattended when children are present.

WARNING! Never carry the unit while it is running. To move the appliance, first turn it off and then unplug it. Wait 10-15 minutes for the body to cool down before carrying.

IMPORTANT! When using the appliance near children, responsible persons/supervisors must be present. Persons (including children and the elderly) with physical or mental disabilities or lack of knowledge and experience must not be allowed to use the appliance without responsible persons. This appliance may be used by children 8 years of age and older and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning its safe use and understand the hazards involved. (Do not allow children to play with the appliance. Do not allow children to clean or service the appliance.)

2. INSTALLATION TABLE AND TECHNICAL SPECIFICATIONS




1	Device Body
2	Base Foot
3	Base Foot Top Chrome Plastic
4	Base Connection Screw

MODEL: UFO TERM-KT23

- Operating Voltage: 230 V
- Operating Frequency: 50 Hz
- Power: 2300 W
- Dimensions: 300 x 300 x 1110 mm (Width x Length x Height)
- Micatronic Filament
- Tipping Safety
- 23 m² Effective Heating Area

IMPORTANT! You can tell genuine UFO heaters from fakes by checking their filaments. You can see original filament (heating element or heating glass tube) on quartz glass UFO logo written with laser technology and the model, type There are markings indicating the serial number. The device has a long life and efficient Original spare parts must be used for operation. If the original spare parts are not used will not be covered by the warranty.

3. UNIT SETUP



Images are representative


- Place the body on the base and into the holes on the base. Tighten by turning clockwise. With the base the body is firmly and accurately connected. Make sure it is mounted.

4. USING THE UNIT

CAUTION! The unit's filament redness will appear ~45 seconds after initial start-up.

4.1. Model with Thermostat -KT23

Turn the switch position from "0" to "1" to start the unit. The unit will start at low power. Set the desired comfort temperature by turning the thermostat knob clockwise from low to high. The unit will operate by cycling between high and low power to bring the room temperature to the set level.



CAUTION! The unit will not turn off and will not operate in low power mode unless the button is set to the "0" position. continues to operate. In this way, the filament (heating tube) of the device maintains its redness and protects itself from and protect itself from the dangers of being covered and improperly positioned. visual warning.

5. SAFETY FUNCTIONS

5.1. ROLLOVER SAFETY

The UFO TERM has a "tilt safety" to prevent fire hazard in case of tipping. The unit will shut down if it is tilted 40° or more in any direction. The unit will resume operation when it is returned to the correct position.

CAUTION! Do not place the front of your device in front of a bright white or reflective surface. on these surfaces. In this case, your device may detect these surfaces and operate with reduced performance. In such a case, reposition your device or contact your service center for assistance. contact your service center for assistance.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off and unplug the appliance before cleaning or servicing.

Care

Maintenance is essential to the safe operation of the heater.

1. Inspect your heater regularly. Do not operate the heater if there are any cracks or breaks in the heater body, filament (heating glass tube), plastic cover or stand.
2. Check the power cord and plug carefully. If you see any deformation such as cracks, crushing, punctures, do not operate the device.

Cleaning

1. Avoid using harsh detergents. Wipe the exterior with a damp cloth and dry thoroughly before turning on the power. Do not allow water and/or other liquids to spill into the fixture or junction box.
2. If the reflector and/or filament are dirty, clean them with dry compressed air from the outside without opening the fixture's protective cage. If the dirt cannot be removed, contact an authorized service center.

7. TECHNICAL SERVICE

Dear customer

Attention! Only qualified electricians may serve, repair, and replace the spare parts of this heater. In case of a problem, contact with authorized technical service or seller. Points to be considered before shipping the product to the technical service:

1. Ensure that the plug to which the appliance is connected has power; check the breaker and power cord. If the plug lacks power, consult an electrician.
2. Make sure that the appliance has been installed following the instructions in the manual. If the installation is inaccurate, consult the technical service.

We kindly ask you to follow the following recommendations;

Repairs and replacement of spare parts should only be carried out by UFO Authorized Service Centers or other authorized specialists.

Please do not forget to ask for the "Service Receipt" from the Authorized Service when the repair is finished.


The "Service Receipt" you will receive will be useful for you in case of any problems that may occur with your product in the future.

8. DEVICE STATUS QUIRY

Dear customer

You can use the Device Status Inquiry screen in the After Sales Service section of ufotr.com to get information about the status of your device that you have left with our authorized service.

Details regarding the identification of the barcode labels used on all devices sold by UFO are specified on the sample barcode below.



9. Terms of Warranty

This warranty is valid for 2 years, as stated in the technical data. UFO warrants all UFO TERM branded infrared heaters from the day of purchase (receipt required) for two years when used in accordance with our user manual. Should this product be proven defective in workmanship or material, the consumer's sole remedies shall be such repair or replacement as provided by the terms of this warranty (UFO's option). Under no circumstances shall UFO be liable for any loss or damage, direct, consequential, or incidental, arising out of the use of or inability to use this product.

Warranty by UFO does not cover the defects arising out of the improper use of the appliance. The warranty does not cover the situations below:

1. The damages and defects arising out of improper use.
2. The damages and defects have occurred during transportation after the delivery of the product to the customer by the company.
3. The damages and defects arising out of low or excessive voltage, ungrounded plug usage, faulty electrical systems, operating the appliance in different voltage values other than specified in the instructions.
4. The damages and defects arising out of fire and lightning.
5. The damages and defects arising out of repairs and maintenance by persons other than authorized services or sellers.
6. The defects arising out of the breach of the instructions in the manual.
7. The damages and defects arising out of the transportation of the product instead of repair.

Attention! Faulty maintenance and cleaning are not covered by the warranty. The warranty does not cover the situations below:

1. The dust and pollutants in the environment.
2. Damage in the reflector or filament due to faulty cleaning.
3. Faulty installation or dismantlement.
4. Operating with damaged filament, frame or power cord.

Above mentioned defects and services are not covered by the warranty. This warranty will become void if the serial number, model number identification, or brand have been wholly or partially removed or erased.



The symbol on the product or packaging indicates that the product should not be disposed of with regular household waste. It should be taken to collection points for the recycling of electrical and electronic devices. By disposing of this product properly, you will contribute to the protection of nature and human health. Improper disposal may harm the environment and human health. For more information about recycling this product, you can contact your local municipality, waste collection service, or the store where you purchased the product.

Note

Note

[illegible]

UFO

GARANTİ BELGESİ

Kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde monte edilmesi ve kullanılması, UFO'nun yetkili Kudiği servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemesi olması şartıyla, işçilik ve uretim hatalarına karşı, ürün teslim tarihinden itibaren, UFO TEMA 4x23 model 2 yıl süreyle garanti edilmektedir.

Ürünün garanti süresi içerisinde gerek matzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masarifi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünü servis istasyonunuza, yetkili servis istasyonunun bulunmaması halinde yetkili satıcınıza veya firmamıza ulaştığı tarihten başlar. Arıza bildiriminin telefon, faks, e-posta, kâğıtli belgeli mektup veya benzer bir yolla yapılması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde UFO, ürünü tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir model tüketiciğin kullanımına tahsis edebilir. Garanti kapsamına giren arızanın tamiri ve değiştirilecek parçaların sağlanma şekli ve usulü tamamen firmamıza aittir.

Ürünün teslim tarihinden itibaren, beklenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya beklenen garanti süresi içinde altı defa arızalanması ya da arızaların mekân yataranlamay sürerli kılması, tamiri için gereken arızanın aşılması, yetkili servis istasyonu mevcut olmaması halinde sırasıyla, yetkili satıcımız, bayımız, bölge temsilciliği yetkisiyle birlikte

veya firmamız yetkisiyle düzenlenecek raporta arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel bedeli veya ayıp oranında bedel indirim talep edebilir. Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciğin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yazılabilir. Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına, 4077 sayılı Tüketiciğin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca TC, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciğin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmektedir.

Model	:
Seri No	:
Teslim Tarihi	:
Fatura Tarihi, No.	:
Satıcı Firma Unvanı	:
Adres	:
Teletaks	:
Satıcı Firma (Kaşe ve imza)	:

Bu belge, Tüketiciğin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 105238 no.lu ve 13.09.2011 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.

(Bu bölümü aldığınız yetkili satıcı imzalayacak ve kâşeleyecektir.)